




## 六. 简易操作指南:


### 1. 四层键盘的切换(Office/Program1/Program2/Program3)

本键盘有四层可切换键值的键盘模式，第一层是标准Office模式-其键值是固定不可改写的；第二层、第三层和第四层均是自定义的可编程(Program1/Program2/Program3)模式-其每个按键的键值是可以  
通过“X99编程软件”来自定义的;其切换方法:Fn+:编程键盘1=指示灯闪1下灭;编程键盘2=指示灯闪2下灭;编程键盘3=指示灯闪3下灭。指示灯常亮3s灭即回到原标准Office模式。关机记忆。


### 2. 组合键功能

Fn+ 触发方式切换，分4档切换触发方式：高位触发(状态指示灯闪1次)/中位触发(状态指示灯闪2次)/低位触发(状态指示灯闪3次)/动态快速触发(状态指示灯闪4次)。关机记忆，默认动态触发。




Fn+ Caps 同时按住3秒 = 左Ctrl和Caps键之间的切换，状态灯闪2次/状态灯闪1次 = 左Ctrl和Caps键值置换/恢复正常。关机记忆。




Fn+ \| 同时按住3秒 = \|和BackSpace键之间的切换，状态灯闪2次/状态灯闪1次 = \|和BackSpace键值置换/恢复正常。关机记忆。


Fn+左Alt (Win/Mac)同时按住3秒 = Win/Mac系统匹配，状态灯闪2次/状态灯闪1次 = 匹配Mac系统/ 匹配Win系统（对调还原）。关机记忆。

Fn+ 锁住/打开全键盘，锁住键盘后锁Key指示灯亮/打开键盘Key指示灯灭，关机不记忆。

### 3. 蓝牙无线功能键

蓝牙设备配对： Fn+ 2 长按3秒， 其对应的蓝牙通道指示灯快闪则进入配对状态; 为出厂标配低延时接收器专用通道（出厂已配对）

设备连接： Fn+， 短按， 切换到其对应的已配对的设备通道进行连接，如连接成功则其指示灯常亮5秒后熄灭；


USB外设和无线外设的快速切换： Fn+，当键盘在充电或与有线外设连接时，该功能键操作允许键盘在充电(USB充电适配器或电脑USB口)或与有线外设连接的同时和已配对的蓝牙外设及适配器相互快速切换。

游戏Game模式/节能ECO模式的切换： Fn+Game 切换成功状态指示灯闪1下，进入高频较高耗电游戏模式；关机记忆。


Fn+ECO 切换成功状态指示灯闪1下，进入中频较低耗电节能模式；在该节能ECO模式下， 几个状态灯持续5秒自动熄灭；关机记忆。





## 七. 鼠标模拟功能键

### 1. 点动：按住鼠标光标的 移动键300ms内快速释放。


设置鼠标光标点动移动像素=Fn+ 按住0.5秒，指示灯闪1-3次分别设置为5、10、15，默认5像素。

### 2. 连动：按住鼠标光标的 移动键300ms后再释放。

设置鼠标光标连动像素=Fn+ 按住0.5秒，指示灯闪1-6次分别设置为1、2、3、4、5、6，默认3像素。



设置连动首延迟时间=Fn+ 同时按住1秒，指示灯闪1-5次分别设置为0、100、200、300、400ms。默认300ms



### 3. 加速连动：Fn+左SHIFT为加速连动组合键。比如Fn+左SHIFT+ 按住不放，鼠标光标则加速左移连动，加速组合键可通过编程软件移动到任意键位置。



设置鼠标光标加速连动的像素=Fn+ 按住0.5秒，指示灯闪1-6次分别设置为10、15、20、25、30、35，默认25像素。

### 4. 鼠标左/中/右键：Fn+

### 5. 鼠标滚轮的上翻/下翻：Fn+

滚轮点翻：Fn+ 按下即翻滚一个点翻距离；

滚轮连翻：Fn+ 按住超过500ms,则开始连翻。

设置滚轮点翻距离= Fn+ 同时按住3秒，指示灯闪1-6次分别设置为1、5、8、10、12、15点，默认5点。

## 八. 功能指示灯说明:

### 1. 蓝牙指示灯：蓝牙外设 2，快闪/蓝牙进入配对状态；慢闪/蓝牙进入重连状态；常亮5秒后熄灭/蓝牙已连接。

### 2. LL适配器指示灯：连接后指示灯常亮5秒后熄灭。无需配对，即插即用！

### 3. 电池电量指示灯（在F12键下方）：常亮/充电中；熄灭/充电完成；闪烁/电量较低。

### 4. 状态指示灯（无线）：Game模式，10秒不动按键熄灭，再次触碰按键亮；Eco模式，5秒熄灭。

### 5. 指示灯亮度调节：Fn+ 分4档调节指示灯的亮度(必须在完全关闭背景灯的前提下,采用十三.描述的方法)，关机记忆。


## 九. 充电说明：使用大于2A充电器充电时：最大充电电流2A，平均充电电流1A（充满电到满电，约3小时;1.5小时可充到80%）；使用计算机USB口充电时：平均充电电流0.5A(取决于计算机USB的最大输出电流)。


## 十. 电池电量查询：Fn+Y 同时按住3秒，4个指示灯()从全亮到1个亮则依次表示电量全满到电量最低，闪烁时表示电量极低需要充电。本查询在不插USB线时有效！WIN10系统支持实时电量显示！


## 十一. 电池电源按钮：电源开关侧按钮，按下打开/关闭内置锂电池电源；如在设定的蓝牙待机时长（1/2/3小时）内不触动按键，则自动关闭电池电源。


## 十二. 蓝牙待机时长调节：Fn+T 同时按住5秒，状态指示灯闪1/2/3/4次，蓝牙待机时长分别调节设置为1/2/3小时/不关机（默认3小时）；有线模式下操作无效。关机记忆。


## 十三. RGB灯效模式（在Office模式下）：



Fn +  M：进入由编程软件自定义的背光；

Fn +  BC: 10种背光颜色(Background Color)切换；动态夕阳、动态放松、红、绿、蓝、黄、紫、青、白、黑色。

Fn +  LC: 8种灯效颜色(Light effect Color)切换；红、绿、蓝、黄、紫、青、白、随机色。

Fn +  LM: 14种动态灯效模式(Light effect Mode)切换；呼吸、单点亮、涟漪、极光、螺旋扫描、心流、横向颜色流动、纵向颜色流动，大鹏展翅，星空，雨一直下，龙卷风，碰撞，聚焦。

Fn + ：从灯模式切换中快速退出。

Fn + ：灯效频率及速率的调节。

## 十三. 背景灯亮度调节：Fn+ 分4档调节背景灯的亮度；Fn+ 背景灯关闭；关机记忆。

## 十四. USB和PS2识别：Fn+BackSpace同时按住5秒，状态灯闪1次为USB接口；状态灯闪2次为PS/2自动识别 + USB手动识别（关机断电重启电脑后必须再插拔一下USB接口）。

## 十五. 强制恢复键盘出厂设置：同时按下大键盘区四角4颗按键 [Esc+Ctrl(L)+F12+Ctrl(R)] 5秒后，键盘自动重启恢复出厂设置，此时四层(Office/Program1/Program2/Program3)键盘的键值相同。

## 十六. Fn+R长按3秒调节USB回报率，指示灯闪1-4下分别是1k, 2k, 4k, 8k HZ回报率。关机记忆，该操作只在USB模式下有效。

注：【X99 编程软件】请向经销商索

广东省珠海市香洲区凤山界涌山星一路28号112 栋5楼（珠海天亿计算机设备有限公司）电话0756-2266127